


Filtros del Circuito de Rotación

¿Sabía que hay filtros en el circuito de rotación, montados dentro del cabezal de cada accesorio giratorio? Muchas personas no lo saben y, por eso, no se realiza correctamente el mantenimiento de los filtros, lo que puede ocasionar fallas en los componentes.

Los filtros del circuito de rotación protegen el circuito contra las partículas extrañas de la excavadora y ayudan a prevenir que los residuos por la falla de los componentes de rotación regresen a la excavadora.



Los filtros están montados en el colector de control de flujo, dentro del cabezal donde se conectan las líneas de rotación de la excavadora. En el caso de que se produzca cualquier tipo de falla de la rotación, se deben cambiar los filtros y purgar los demás componentes del circuito.

También hay que cambiar los filtros cada vez que se reemplacen los motores o las válvulas. Esto protege los componentes nuevos contra el material atrapado en las líneas y previene las fallas prematuras.

Si necesita asistencia para localizar o cambiar los filtros del circuito de rotación, comuníquese con Tim al 218-349-5755, talseth@genesisattachments.com, o con Loren, 715-919-8316, llagesse@genesisattachments.com.